

Voor belettering hebben we een bestand nodig met alleen een cutcontour erin; de snijmachine zal dit pad uitsnijden op de gekozen kleurfolie. In de onderstaande stappen lees je hoe je dit correct aanmaakt in Adobe Illustrator en Adobe InDesign.

1. Maak een document aan met de bestelde afmetingen.
2. Teken de vorm die uitgesneden moet worden.
3. Selecteer deze vorm.
4. Open het venster Stalen.
5. Maak een nieuwe staal aan.
6. Kies bij type voor Steunkleur.
7. Geef deze staal exact de naam **CutContour**.
8. Zet de kleur op 100% magenta.
9. Geef de vorm geen vulling.
10. Geef de vorm alleen een lijn met de steunkleur CutContour.
11. Open het venster Kenmerken.
12. Zet de lijn op Overdruk lijn.
13. Sla het bestand op als PDF

Belangrijk

Er moet minimaal 2 mm tussen de snijlijnen zitten als er 2 paden dicht op elkaar lopen

**druk
bedrijf**